

SF


SPA MANUAL DE INSTALACIÓN

VÁLVULA NGV

DISPONIBLE CON DEPÓSITO TIPO

- □ HL
- ☐ GL
- □ F1
- □ T2
- ☐ MRL-T
- ☐ MRL-H

1 0991 466 ES









INDICE

0	
0 PARTE GENERAL	2
0.1 INTRODUCCION	2
0.1.1 DEFINICION	2
0.1.2 TERMINOLOGIA Y SIMBOLOS USADOS	2
0.1.3 NORMAS DE REFERENCIA	2
0.2 DOCUMENTACION PARA LA INSTALACION	2
0.3 SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACION	2
0.4 HERRAMIENTAS Y UTILES	2
0.5 DISPOSICIONES GENERALES	3
0.6 LA VALVULA NGV	4
0.7 EL FLUIDO	4
	-
4 DATOO DE LA INOTALI ACIÓN	
1 DATOS DE LA INSTALLACIÓN	2
1.1 CIRCUITO HIDRÁULICO	2
1.2 SECUENCIA Y TEMPORIZACIÓN DE SEÑALES	3
1.2.1 SUBIDA	4
1.2.2 DESCENSO	5
1.3 DISTANCIA DE DECELERACIÓN	6
1.4 COMPONENTES ELÉCTRICOS	7
1.4.1 Características tarjeta de control NGV01	7
1.4.2 ESPECIFICACIONES DE LAS CONEXIONES	8
1.5 ESQUEMAS DE CONEXIÓN CON LOS CUADROS DE MANIOBRA	9
1.5.1 CONFIGURACIÓN ÓPTIMA	10
1.5.2 CONFIGURACIÓN ÓPTIMA CON ALIMENTADOR	12
1.5.3 ADAPTACIÓN A TENSIÓN DE SEÑALES NO STANDARD	14
1.6 REGULACIÓN Y PRUEBAS	18
1.6.1 AJUSTE DE LA VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA (VS)	18
1.6.2 AJUSTE DE LA PRESIÓN DEL VÁSTAGO EN LA VSMA	19
1.6.3 PRUEBA DE LA VÁLVULA DE BLOQUEO (VC) 1.7 PROGRAMACIÓN	19 19
1.7.1 MENU COMPLETO	20
1.7.2 MENÙ	21
- 1 - Diagnosis - 2 - ALARMAS	21 21
- 2 - ALARIMAS - 3 - RESET ALARMAS Y AVERÍA	21
- 3 - RESET ALARINAS T AVERIA - 4 - AJUSTES	22
- 4 - AJUSTES - 5 - CONFIGURACIONES	22
- 6 - PARÁMETROS ASCENSO	23 24
- 7 - PARÁMETROS DESCENSO	24 24
- 8 - FUNCIONES DE OUTPUT	25
- 9 - CALIBRADO	25
- 9 - CALIBRADO - 10 - PROGRAMACIÓN AVANZADA	25 25
1.8 TABLA DE FUNCIONES PROGRAMABLES SALIDAS	26 26
1.6 TABLA DE FUNCIONES PROGRAMABLES SALIDAS 1.9 TABLA DE AVERÍAS	26 26
1.9 TABLA DE AVERIAS	20 27

Prohibida la reproducción. Reservados todos los derechos. Ninguna parte del presente documento puede ser reproducida o difundida por cualquier medio: fotocopia, microfilm u otros, sin el permiso escrito de GMV Spa.




GMV Spa, se reserva el derecho de modificar el producto y/o el presente documento, en parte o completamente, sin preaviso alguno.

Los esquemas, dibujos, descripciones y las características indicadas en el presente documento son puramente indicativos. Para mayor información consultar la documentación de cada componente.

Para conservar la fiabilidad del producto se aconseja no usar recambios o piezas no originales o en cualquier caso no autorizadas por GMV Spa

GMV Spa declina toda responsabilidad en caso que no se siga cuanto se indica en el presente documento.












SPA MANUAL DE INSTALACIÓN

NOTAS DE SEGURIDAD Y GENERAL

1 0991 466 ES-0













O PARTE GENERAL

0.1 INTRODUCCION

0.1.1 DEFINICION

En el presente manual se aplican las definiciones indicadas en la EN81-1 e EN81-2: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores, EN1050: Seguridad de las máquinas – Principios para la valoración del riesgo, ISO3864: Colores y señales de seguridad y las definiciones siguientes.

0.1.2 TERMINOLOGIA Y SIMBOLOS USADOS



NOTA

Señala al personal información cuyo contenido es de importancia relevante.



ATENCION

Señala que la operación descrita, si no se siguen y respetan las normas de seguridad, pueden provocarse daños a la instalación o daños físicos graves.

0.1.3 NORMAS DE REFERENCIA

Por cuanto no se indica en el presente manual referirse a las normas y a las leyes locales en vigor, y en particular, a:

EN 81-2: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

EN 81-28: Alarmas remotas en ascensores para pasajeros

EN 1050: Seguridad de las máquinas – Principios para la valoración del riesgo

ISO 3864: Colores y señales de seguridad.

0.2 DOCUMENTACION PARA LA INSTALACION


Los documentos a utilizar para la instalación son los requeridos en la EN81-2:1998 y en las normas vigentes aplicables, en particular los siguientes:

- ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN
- LOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS (EN81-2:1998 16.2.A.6 Y 7)

Toda la documentación, para un correcto y seguro mantenimiento del ascensor, debe ser conservada por el responsable de la instalación. Se recuerda, que dicha documentación es considerada parte integrante de la instalación y debe ser completa, bien conservada, e integra en todas las partes.

Además, a fin de salvaguardar la legibilidad, no debe ser dañada, haber partes ausentes y las hojas no deben ser rotas ni deterioradas durante su consulta.

0.3 SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACION





ATENCION

Antes de iniciar cualquier operación de instalación. Verificar **SIEMPRE** que todos los dispositivos de seguridad, mecánicos y/o eléctricos, estén activados y funcionen correctamente.

0.4 HERRAMIENTAS Y UTILES

Para la instalación se utilizan las herramientas y útiles normales del sector.



Pag. 3 di 4 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011



0.5 DISPOSICIONES GENERALES

Las válvulas deben ser mantenidas en buenas condiciones operativas en conformidad con las normativas. Para obtener este resultado debe seguirse un plan de mantenimiento que garantice, en particular, la seguridad de la instalación.

La seguridad de la instalación debe considerar la posibilidad de ser sometido a mantenimiento sin causar lesiones ni daños a la salud.

El mantenimiento regular debe seguirse para asegurar la fiabilidad.

Los accesos a las zonas circundantes deben mantenerse en buenas condiciones operativas.

Los conocimientos de la persona encargada del mantenimiento dentro de la organización, deben ser continuamente actualizados.



NOTA

Se informa al propietario de la instalación que es necesario que la qualificación de la empresa de mantenimiento sea conforme con las normas aplicables en la nación donde se instala el equipo; en ausencia de normas, la cualificación puede ser garantizada por un sistema de calidad certificado según la EN ISO 9001, teniendo en cuenta las características especificas de la instalación



Información y Apoyo:




EQUIPOS FLUIDODINAMICOS Y COMPONENTES PARA ASCENSORES



Empresa Certificada UNI EN ISO 9001

GMV EUROLIFT S.A.

Poligono Industrial Rosanes II C/Luxemburg, 7-17 08769 CASTELLVI DE ROSANES (BARCELONA) TEL. +34 902 345 234 - FAX +34 902 345 432 http://www.gmveurolift.es - e-mail: info@es.gmvgrupo.com





0.6 LA VALVULA NGV



La Válvula NGV gracias

- a la nueva tecnología digital Fluitronic.
- al dispositivo "Stepping System"
- a la posibilidad de utilizar fluido ecológico o aceite mineral tradicional
- trabajando con presiones de 12 a 45 bar (a partir del 2010 hasta a 60 bar) Garantiza:
 - Mayor fiabilidad del sistema de control
 - Mejores prestaciones
 - Reducción de los costes
 - Reducción de la potencia instalada (hasta el 20%)
 - Reducción del consumo hasta el 40%(*)
 - Reducción del tiempo de viaje
 - Poca necesidad de refrigerador
 - Velocidad constante en bajada independiente de la carga
 - Respeto a las diversas exigencias normativas y ecologicas

(por ejemplo conformidad a la directiva 2006/118/CE sobre el medio ambiente)

 Mayor seguridad gracias al doble cierre, ya integrado en el producto, conforme a la nueva Directiva Máquinas 2006/42/CE

Ofrece:

- la solución ideal para la restructuración empleando MRL
- el sistema más avanzado de control del ascensor
- tecnología en linea con las últimas tendencias en el sector
- velocidad hasta 1 m/s
- velocidad de bajada mayor que la velocidad de subida hasta +20%
- Confort de marcha similar a un sistema VVVF eléctrico, sin consumir en stand-by
- Velocidad de mantenimiento regulable
- (*) Valor máximo alcanzable en condiciones óptimas y en combinación con altros productos GMV
 - dos posibilidades de funcionamiento

FEED BACK INTERNO (CARGA CABINA / TEMPERATURA)

La opción con ahorro inmediato, adaptable a todas las instalaciones, existentes y nuevas

No requiere encoder, reduce el consumo hasta el 20% *

La válvula, memoriza las características de funcionamiento, al variar de presión y temperatura, efectúa las oportunas correcciones obteniendo perfiles reales de velocidad de la cabina con reducidas diferencias respecto al perfil ideal.

FEED BACK TOTAL (CARGA CABINA / TEMPERATURA / VELOCIDAD CABINA)
La opción ideal cuando se requiere el máximo confort y elevadas prestaciones.

Gracias a la precisión del encoder reduce el consumo hasta el 30% *
Las prestaciones obtenidas son similares a los ascensores con VVVF
* Respecto a una válvula tradicional

0.7 EL FLUIDO



GMV utiliza y aconseja un fluido hidráulico que :


- Gracias a la clasificación en categoria HEES, según la norma ISO-UNI 6743-4 y su índice de biodegradabilidad > 90%, según norma CEC L33-A-93, resulta aceptable desde el punto de vista ambiental
- Gracias a la base sintética (ISO VG 46) y a su índice de viscosidad (>140), superior al aceite mineral tradicional, permite una mayor estabilidad garantizando óptimas prestaciones frente al desgaste y envejecimiento en equipos de elevación como ascensores y montacargas, respetando la Directiva 2006/118/CE sobre el medio ambiente.
- Gracias al punto de inflamabilidad superior a 220°C, respecto a los 140°C del aceite mineral tradicional, resulta más seguro y reduce el riesgo de incendio.



SPA MANUAL DE INSTALACIÓN

OPERACIONES DE INSTALLACIÓN

1 0991 466 ES-1












1 DATOS DE LA INSTALLACIÓN

1.1 CIRCUITO HIDRÁULICO



1	Regulación de la válvula de seguridad (maxima presion)	PAM	Bomba de mano
2	Regulación de la válvula de seguridad (bomba de mano)		Transductor de presión
3	Regulación de la válvula de seguridad (sólo tracción 2:1)		Sensor inductivo
-	,		
4	Tornillo cierre del manómetro	SM	Motor paso a paso
5	Llave para prueba de la válvula paracaidas	TT	Transductor de temperatura
D	Señal de descenso	UP	Subida
DN	Descenso	V0, V1, V2	Velocidad (alta, intermedia, ispección)
ISP	Conexión para manómetro de inspección EN	VB	Válvula de control de flujo principal
J	Pistón	VC	Válvula paracaidas
K	Válvula antiretorno	VMD	Electroválvula de descenso
MAN	Manómetro	VR	Válvula antiretorno (flujo)
ML	Pulsador de descenso manual	VR1	Válvula antiretorno (aspiración)
M, MP	Motor / bomba	VR2	Válvula antiretorno (envio)
NGV	Válvula NGV	VRP	Válvula antiretorno controlada
NGV01	Placa de control válvula NGV	VS	Señal de subida
OFF	No Alimentado	VS1, VS2	Válvula de sobrepresión
ON	Alimantada	VOMA	Válvula de descenso
ON	Alimentado	VSMA	manual/electrica



Pag. 3 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011

1.2 SECUENCIA Y TEMPORIZACIÓN DE SEÑALES



ATENCIÓN

É necessário que entre duas manobras consecutivas existam 2,5" segundos de antraso.





















1.2.1 SUBIDA



MP Motor / bomba SI Sensor inductivo

SM Motor paso a paso

Vx = V0, V1, V2 Velocidad (alta, intermedia, ispección) VS Señal de subida


El tiempo 0-1 depende del tipo de arranque del motor.

La señal VS debe activarse cuando el motor está completamente arrancado.

	V _s	V ₀	V ₁	V ₂
Velocidad Alta	1	1	0	0
Velocidad Intermedia	1	Х	1	0
Velocidad Inspección	1	Х	Х	1
Velocidad Nivelación/Renivelación	1	0	0	0

1	Alimentado
0	No Alimentado
Х	Cualquiera






MP Motor / bomba VMD Electroválvula de desc	
	enso
SI Sensor inductivo Vx = V0, V1, V2 Velocidad (alta, intermed	ia, ispeccio

	D	V_0	V₁	V ₂
Velocidad Alta	1	1	0	0
Velocidad Intermedia	1	Х	1	0
Velocidad Inspección	1	Х	Х	1
Velocidad Nivelación/Renivelación	1	0	0	0

1	Alimentado
0	No Alimentado
Χ	Cualquiera



1.3 DISTANCIA DE DECELERACIÓN



V _N [m/s]	D _{RAL,S} [m]				
Subida	Extra Slow	Slow	Standard	Fast	
0,00 < V ≤ 0,15	0,19	0,15	0,13	0,12	
0,15 < V ≤ 0,40	0,43	0,39	0,37	0,32	
0,40 < V ≤ 0,65	0,81	0,71	0,63	0,61	
0,65 < V ≤ 0,85	1,16	0,99	0,92	0,89	
0,85 < V ≤ 1,00	1,40	1,27	1,17	1,10	

V _N [m/s]	D _{RAL,D} [m]			
Descenso	Extra Slow	Slow	Standard	Fast
0,00 < V ≤ 0,15	0,15	0,13	0,12	0,12
0,15 < V ≤ 0,40	0,41	0,36	0,34	0,31
0,40 < V ≤ 0,65	0,78	0,67	0,62	0,58
0,65 < V ≤ 0,85	1,14	0,98	0,88	0,83
0,85 < V ≤ 1,00	1,36	1,18	1,11	1,05



La distancia del sensor de deceleración (D_{RAL}) debe ajustarse de acuerdo con la tabla anterior. En caso de que el espacio de nivelación fuera mayor, se puede corregir utilizando del programador que se muestra en el capítulo Programación


D	Señal de descenso	ON	Alimentado
DN	Descenso	UP	Subida
м мр	Motor / homba	V0 V1 V2	Velocidad (a

Velocidad (alta, intermedia, ispección) Motor / bomba **OFF**

VS Señal de subida No alimentado

1.4 COMPONENTES ELÉCTRICOS

1.4.1 CARACTERÍSTICAS TARJETA DE CONTROL NGV01



Las características de hardware de la tarjeta NGV01 son:

- Alimentación: 40 Vcc no estabilizados, obtenidos de una fuente de 30 Vca ±15% rectificada Para otras alimentaciones, véase la sección referente a la conexión con cuadros de maniobra existentes
- Interfaz de señales desde el cuadro:
 - 24...60 Vcc aislados (NGV 01), 12...24 Vcc aislados (NGV 02 12V), señales Ascenso (VS), velocidad Nominal (V0), velocidad intermedia (V1), velocidad maniobra de inspección (V2). Para tensiones superiores, véase la sección referente a la conexión con cuadros de maniobra existentes
 - 12...100 Vcc, 110...180 Vcc seleccionados mediante jumper (J2) para la señal/accionamiento Descenso (VMD)
- 4 salidas de relé sin tensión con funcionamiento programable, para la indicación de averías y funciones de control (véase tabla Lista Funciones Salidas Programables)
- Interfaz para transductor de presión tipo 4...20 mA, alimentación 12 Vcc
- Interfaz para sensor de temperatura en PTC (1000 Ω 25°C)
- Interfaz para sensor inductivo de control de posición VRP (IND), alimentación 12 Vcc, señal 12 Vcc máx.
- Driver accionamiento motor paso a paso: 52 Vcc máx. @2A RMS
- Accionamiento VMD, en serie a la señal D, máx. 2 A, conforme a EN81.2 en lo referente a distancias de aislamiento en superficie y en el aire
- Interfaz RS232 mediante conector RJ45, adaptada al uso del teclado de programación PT01 y a la conexión con el PC
- 2 led de indicación y diagnosis:
 - estado alimentación, led VERDE:
 - APAGADO: falta de alimentación
 - INTERMITENTE: alimentación fuera de los límites
 - FIJO: alimentación correcta
 - estado alarmas, led ROJO:
 - APAGADO: ninguna alarma
 - INTERMITENTE: alarma que impide el funcionamiento de la instalación
 - FIJO: alarma que no impide el funcionamiento de la instalación





1.4.2 ESPECIFICACIONES DE LAS CONEXIONES

1.4.2.1 INTERFAZ CUADRO

La comunicación hacia el cuadro de maniobra se realiza mediante conectores de bornes extraíbles definidos de la siguiente manera:

Conector X1

Pos.	Sigla	Características	Descripción	
1	11	10mA1A	Salida de relé programable (véase menú de	
2	12	125Vdc	programación 8 y tabla de funciones programables)	
3	21	10mA1A	Salida de relé programable (véase menú de	• •
4	22	125Vdc	programación 8 y tabla de funciones programables)	
5	31	10mA1A	Salida de relé programable (véase menú de	
6	32	125Vdc	programación 8 y tabla de funciones programables)	
7	41	10mA1A	Salida de relé programable (véase menú de	
8	42	125Vdc	programación 8 y tabla de funciones programables)	

Conector X2

Pos.	Sigla	Características	Descripción	
1	VS	NGV 01	Entrada dirección Ascenso (VS)	
2	V0	2460 Vdc aislados	Entrada velocidad Nominal (V0)	Pow
3	V1	NGV 02 (12V) 1224 Vdc	Entrada velocidad Intermedia (V1) para pisos contiguos	
4	V2	aislados	Entrada velocidad maniobra de Inspección (V2), (cuando es distinta de la nominal)	
5	V-	Común (0V) puede ser A-	Común entradas V0, V1, V2 y VS	

Conector X3

COLIE	CLUI AS			
Pos.	Sigla	Características	Descripción	
1	A+	4048 Vcc	Entradas alimentación tarjeta 0,5 A (1,5 A también se alimenta la electroválvula válvula	
2	A-	de 3033 Vca)	VMD)	• ::::: • • · · · · · · · · · · · · · ·
3	D+	12100 Vcc 110180 V cc	Entrada accionamiento descenso VMD	
4	D-	aislados	Rango seleccionable mediante Jumper J2	
5	E+	48 Vcc máx.	Entradas electroválvula de emergencia, bornes	
6	E-	46 VCC IIIax.	de soporte	

Los circuitos de entrada se dividen en dos grupos, ambos aislados de la alimentación de la tarjeta:

- V0, V1, V2, VS con común V-
- D+ con común D-

Jumper J2

Pos.	Descripción		
J2	Entrada y accionamiento descenso VMD 24100 Vcc		
J2	Entrada y accionamiento descenso VMD 110180 Vcc		





Pag. 9 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011



1.4.2.2 INTERFAZ VÁLVULA


La comunicación con la válvula prevé las siguientes conexiones:

Conector X4

Pos.	Sigla	Descripción	
1	E-	Salida electroválvula emergencia	
2	E+	Salida electrovatvula errietgericia	
3	D-	Salida accionamiento descenso VMD	
4	VMD	Salida accionamiento descenso vivid	⊕ Way 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2

Conector X5

Conexión Motor paso a paso con conector AMP precableado



Conector X6

Pos.	Sigla	Características	Descripción	⊕ ∞□ ₽ □ ⊕
1	TS1	+Ref	Entradas sansor tamparatura	
2	TS2	2KΩ max.	Entradas sensor temperatura	
3	TP1	+12Vdc	Entradas transductor de presión	
4	TP2	420mA return	Entradas transductor de presion	(a may y y y y y y y y y y y y y y y y y

Conector X7

Pos.	Sigla	Características	Descripción	
1	TP4	+12Vdc	Alimentación sensor inductivo	
2	TP5	012Vdc	Entrada señal sensor inductivo (IND)	
3	TP6	0V	Común sensor inductivo	سِينالسِيالسِينالِهِ



Jumper J3

Para el funcionamiento correcto del sensor inductivo, el Jumper J3 debe conectarse entre las posiciones 1 y 2 como muestra la figura:




Conector X8

Conector Opcional

Conector X9

Conector Opcional






Conector X10

Conector programación tarjeta y diagnosis







Conector X11

Conector interfaz RS232 para PC o teclado PT01

1.5 ESQUEMAS DE CONEXIÓN CON LOS CUADROS DE MANIOBRA

A continuación se indican los esquemas de conexión del grupo válvula-tarjeta NGV y los cuadros de maniobra. Se distinguen dos situaciones diferentes:

- configuración óptima (no se requieren elementos adicionales)
- adaptación de cuadros ya existentes (reestructuraciones)

En el primer caso se indicarán cuatro tipos de conexiones diferentes, según la fuente de alimentación, las señales y la electroválvula de descenso VMD.

En el segundo caso, se mostrarán dos tipos de conexiones diferentes que implican reestructuraciones. Para facilitar la conexión eléctrica entre la tarjeta de control NGV01 y los cuadros de maniobra existentes, se prevé el uso de tarjetas de interfaz distribuidas por GMV.

NGV	V Válvula NGV		Quadro manovra	вох	Caja de conexión NGV
VSMA Válvula descenso d'emergencia		vs	Subida	NGV01	Placa de control NGV
		V0	Velocidad Alta	NGV02	Placa de control NGV 12V
VMD Electroválvula de descenso		V1	Velocidad intermedia	ALM01	Alimentador 0,7A
SM Motor paso a paso		V2	Velocidad ispección	ALM02	Alimentador 1,1A
PT	Transductor de presión	VD	Descenso	SI	Sensor inductivo
(1)	Esquemas de conexión para D+D-E+E-VMD			TT	Transductor de temperatura



1.5.1 CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

1.5.1.1 ESQUEMA 42-01-42

Características:

• Tensión de alimentación NGV01


• Tensión de alimentación VMD

• Tensión señales

dependiente dal cuadro 42 VDC

independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-100VDC / 110-180VDC

en común con l'alimentación de la tarjeta 42 VDC




1.5.1.2 ESQUEMA 42-01-60

Características:

- Tensión de alimentación NGV01
- Tensión de alimentación VMD
- Tensión señales

dependiente dal cuadro 42 VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-100VDC / 110-180VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-60 VDC






1.5.2 CONFIGURACIÓN ÓPTIMA CON ALIMENTADOR

1.5.2.1 ESQUEMA A2-01-48

Características:

- Tensión de alimentación NGV01
- Tensión de alimentación VMD
- Tensión señales

independiente dal cuadro 48 VDC dependiente de l'alimentación de la tarjeta 48 VDC en común con l'alimentación de la tarjeta 48 VDC




Pag. 13 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011

1.5.2.2 ESQUEMA A1-01-60

Características:

- Tensión de alimentación NGV01
- Tensión de alimentación VMD
- Tensión señales

independiente dal cuadro 42 VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-100VDC / 110-180VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-60 VDC





1.5.3 ADAPTACIÓN A TENSIÓN DE SEÑALES NO STANDARD

1.5.3.1 ESQUEMA 42-01-230

Características:

• Tensión de alimentación NGV01


• Tensión de alimentación VMD

• Tensión señales

dependiente dal cuadro 42 VDC

independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-100VDC / 110-180VDC

independiente de l'alimentación de la tarjeta 60-230VDC



Pag. 15 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011

1.5.3.2 ESQUEMA A1-01-230


Características:

- Tensión de alimentación NGV01
- Tensión de alimentación VMD
- Tensión señales

independiente dal cuadro 42VDC

independiente de l'alimentación de la tarjeta 24-100VDC / 110-180VDC

independiente de l'alimentación de la tarjeta 60-230VDC





1.5.3.3 ESQUEMA 42-02-12

Características:


• Tensión de alimentación NGV02

• Tensión de alimentación VMD

Tensión señales

dependiente dal cuadro 42 VDC

independiente de l'alimentación de la tarjeta 12-100VDC / 110-180VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 12-24VDC




1.5.3.4 ESQUEMA A1-02-12

Características:

- Tensión de alimentación NGV02
- Tensión de alimentación VMD
- Tensión señales


independiente dal cuadro 42VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 12-100VDC / 110-180VDC independiente de l'alimentación de la tarjeta 12-24VDC





1.6 REGULACIÓN Y PRUEBAS

1.6.1 AJUSTE DE LA VÁLVULA DE PRESIÓN MÁXIMA (VS)



Para el ajuste de la válvula de seguridad:

- 1. Consulte el esquema del circuito oleodinámico del distribuidor NGV
- 2. Cierre la llave de la válvula de compuerta (B), la palanca debe estar a 90° respecto a la válvula de compuerta
- 3. Abra la llave del manómetro (4)
- 4. Afloje y retire la tapa de protección del tornillo de ajuste de la válvula de seguridad (1)
- 5. Afloje la contratuerca del tornillo (1)
- 6. Ponga en marcha el grupo motor-bomba
- 7. Inicie el procedimiento de control **9.1 Overpressure Value** mediante el programador PT01 (véase el capítulo **Programación**)
- 8. Lea el valor de presión en el programador
- 9. Si el valor leído difiere del valor de calibrado:
- Pulse el pulsador de descenso manual (ML) de modo que baje la presión dentro del bloqueo de la válvula
- Apriete el tornillo (1) para aumentar el valor de presión en la VS. Para disminuir la presión desatornille el tornillo (1)
- Ponga en marcha el grupo motor-bomba
- Inicie el procedimiento de Overpressure Value mediante el programador PT01
- Lea el valor de presión en el programador
- Repita este procedimiento hasta que el valor máximo de presión leído en el programador coincida con el valor de calibrado
- 10. Apriete la contratuerca del tornillo (1)
- 11. Vuelva a colocar y a apretar la tapa de protección del tornillo (1)
- 12. Vuelva a abrir la válvula de compuerta (B)





PROGRAMADOR PT01





Pag. 19 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011



1.6.2 AJUSTE DE LA PRESIÓN DEL VÁSTAGO EN LA VSMA



ATON

Aplicable sólo a instalaciones 2:1

Para el ajuste de la presión del vástago en la VSMA:

- 1. Cierre la llave de la válvula de compuerta (B), la palanca debe estar a 90° respecto a la válvula de compuerta
- Afloje y retire la tapa de protección del tornillo de ajuste de la presión del vástago (3)
- 3. Pulse el pulsador de descenso manual (ML)
- 4. Compruebe en el manómetro (MAN) que la presión sea de aproximadamente 5 bares. Si la presión es de 5 bares, pase al punto 6, si es inferior, pase al punto 5

5.

- Vuelva a abrir la válvula de compuerta (B)
- Afloje la contratuerca del tornillo (3)
- Apriete una vuelta el tornillo (3)
- Apriete la contratuerca del tornillo (3)
- Vuelva a cerrar la válvula de compuerta (B)
- Pulse el pulsador de descenso manual (ML)
- Repita este procedimiento hasta que el manómetro MAN muestre una presión de aproximadamente (5) bares
- Pase al punto 6
- 6. Vuelva a montar y a apretar la tapa de protección del tornillo (3)
- 7. Vuelva a abrir la válvula de compuerta (B)

1.6.3 PRUEBA DE LA VÁLVULA DE BLOQUEO (VC)



ATENCIÓN

Antes de realizar esta prueba, lleve a cabo el ajuste de la válvula de bloqueo del cilindro (véase el informe técnico de la instalación)

Para realizar la prueba de la válvula de bloqueo del distribuidor siga el siguiente procedimiento:

- 1. Consultando el manual de gestión de la instalación, haga que el ascensor suba a plena carga al piso más alto
- 2. Cuando se detenga la cabina, afloje la contratuerca del tornillo (5) y afloje 3 vueltas el tornillo (5)
- 3. Inicie el procedimiento de prueba 9.2 Pipe Rupture mediante el programador PT01 (véase el capítulo Programación)
- 4. Hacer descender la cabina al piso más bajo. La válvula paracaídas debe bloquear el ascensor durante el descenso.



ATENCIÓN

Si la válvula no bloquea el ascensor revisar la regulación de la válvula paracaídas montada en el pistón.

- 5. Al finalizar la prueba, apriete el tornillo (5) hasta el final de su recorrido y apriete la contratuerca del tornillo (5)
- 6. Utilizar la bomba a mano de la central para desbloquear la válvula paracaídas.
- 7. Salir de la opción de prueba 9.2 Pipe Rupture

1.7 PROGRAMACIÓN

Mediante el programador PT01 es posible comunicarse con la tarjeta de control NGV 01.

La conexión entre el programador y la tarjeta se produce a través de un cable de red UTP Directo con conector R.145

El programador se alimenta directamente de la tarjeta mediante el cable de conexión.


Se puede navegar por los menús y modificar los valores numéricos mediante las teclas de desplazamiento


• Q, para acceder a los submenús y confirmar los datos introducidos pulsando la tecla ENT, mientras que para salir o desplazar el cursor hacia la izquierda se debe pulsar la tecla ESC.






Cable de red UTP RJ45 Directo









1.7.1 MENU COMPLETO

NGV VER XX.XXX 1 **DIAGNOSTICS** Pressure // xx.x bar

- 1.1
- 1.2 Temperature // xx C°
- 1.3 Ref.Speed // x.xxx m/s
- 1.4 Input S012DI // 000000
- Output 1234D // 00000 1.5
- 1.6 Supply // xx.x V
- 1.7 Fly Time //

2

- 1.7.1 Total //xxx.x s
- 1.7.2 Start -> DEC // XXX.X s
- 1.7.3 Dec -> STOP //XXX.X s

NGV VER XX.XXX ALLARMS

2.1 Alarm 1 //00:No Alarm

NGV VER XX.XXX 3 **AL/FLT RESET**

3.1 Fault Reset

NGV VER XX.XXX ADJUSTMENTS

- 4.1 Start UP min // xx.x ±
- Slow UP min // xx.x ± 4.2
- 4.3 High DN min // xx.x ±
- 4.4 Slow DN min // xx.x ±
- Start UP max // xx.x ± 4.5
- 4.6 Slow UP max // xx.x ±
- 4.7 High DN max // xx.x ±
- 4.8 Slow DN max // xx.x ±
- Offset V0 UP // xxx mm 4.9
- 4.10 Offset V0 DN // xxx mm
- 4.11 Offset V1 UP // xxx mm
- 4.12 Offset V1 DN // xxx mm

NGV VER XX.XXX SETTING

5.1 Lift Ratio // x:x

5

- 5.2 Jack Diam // x.x
- Pump Flow /7 x.xx l/min 5.3
- Map // xxxx 5.4
- Pstat. min // xx.x bar 5.5
- 5.6 Pstat.max // xx.x bar
- P min // xx.x bar 5.7
- 5.8 P Full Load // xx.x bar
- Overload // xx.x bar 5.9
- 5.10 P max // xx.x bar
- 5.11 Cool Temp // xx °C
- 5.12 Mode: Normal-Installation

NGV VER XX.XXX UP PARAMETERS

- Nom. Speed V0//x.xx m/s 6.1
- Int. Speed V1// x.xx m/s 6.2
- 6.3 Ins.Speed V2// x.xx m/s
- 6.4 Slow Speed // x.xx m/s
- Relev. Speed // x.xx m/s 6.5
- 6.6 Acc.Profile
- 6.7 Dec.Profile

NGV VER XX.XXX DN PARAMETERS

- 7.1 Nom. Speed V0 // x.xx m/s
- Int.Speed V1 //x.xx m/s 7.2
- 7.3 Insp. Speed V2 // x.xx m/s
- 7.4 Slow Speed // x.xx m/s
- 7.5 Relev. Speed // x.xx m/s
- 7.6 Acc.Profile
- 7.7 Dec.Profile

NGV VER XX.XXX 8 **OUTPUT FUNC**

- 8.1 Output 11-12 // Fun xxxx
- 8.2 Output 21-22 // Fun xxxx
- 8.3 Output 31-32 // Fun xxxx
- 8.4 Output 41-42 // Fun xxxx

NGV VER XX.XXX 9 **CALIBRATION**

- Overp. Value // Ent = Start 9.1
- 9.2 Pipe Rupture // Ent = Start

NGV VER XX.XXX ADVANCED

10.1 Password // 00000



Pag. 21 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011

1.7.2 **MENÙ**

- 1 - DIAGNOSIS

NGV VER XX.XXX 1-DIAGNOSTICS

> 0 0

1.1 PRESSURE XX.X bar

> 0 U

1.2 TEMPERATURE XX.X °C

> 0 0

> > 0

0

0

0

1.3 REF. SPEED X.XXX m/s

0

1.4 INPUT S012DI

00000

0 1.5 OUTPUT 1234D

00000

0 O 1.6 SUPPLY XX.X V 0 0

1.7 FLY TIME

ENT

0

O

XXX.X s

7.1.1 TOTAL XXX.X s

7.1.2 START->DEC XXX.X s

7.1.3 DEC->STOP

Presión [bares] detectada por el transductor situado en la salida de la válvula

Temperatura [°C] del fluido detectada por el transductor situado en el depósito

Velocidad de referencia [m/s]

Estado de las señales de entrada: S012DI

100000=VS 010000=V0 001000=V1 000010=V2 000010=D 000001=IND

Estado de las señales de salida: 1234D

10000=OUTPUT #1 01000=OUTPUT #2 00100=OUTPUT #3

00010=OUTPUT #4 00001=VMD


Tensión de red de la tarjeta [V]

Tiempo de recorrido del ascensor

Tiempo de recorrido total del ascensor [s]

Tiempo entre el arranque de la cabina y el momento de inicio de la deceleración [s]

Tiempo entre el inicio de la fase de deceleración y la parada de la cabina [s]



- 2 - ALARMAS

NGV VER XX.XXX 2-ALARM

> 0 O

2.1 ALARM 00:No Alarm Indica la alarma activa. Cada alarma se identifica mediante un código que se describe en Tabla de averías. Se memorizan las 8 últimas alarmas

- 3 - RESET ALARMAS Y AVERÍA

NGV VER XX.XXX 3-AL/FLT RESET

> a 0

3.1 FAULT RESET


Pulsando la tecla ENT del teclado se eliminan todas las alarmas y las averías





- 4 - AJUSTES

NGV VER XX.XXX 4-ADJUSTMENTS

—— Movimiento teorico cabina ----- Movimiento real cabina







4.1 START UP MIN ±XX.X

-0+

4.2 SLOW UP MIN ±XX.X

+0 -0

4.3 HIGH DN MIN ±XX.X

+0 -0

4.4 SLOW DN MIN ±XX.X

+0 -0

-0

4.5 START UP MAX ±XX.X

+0

4.6 SLOW UP MAX ±XX.X

+0 -0

4.7 HIGH DN MAX ±XX.X

+0 -0

4.8 SLOW DN MAX ±XX.X

+0 -0

4.9 OFFSET V0 UP XXX mm

+0 -0

4.10 OFFSET V0 DN XXX mm

+0 -0

4.11 OFFSET V1 UP XXX mm

+↑ -U

4.12 OFFSET V1 DN

XXX mm

+0 -0

Ajuste arranque ASCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste velocidad nivelación ASCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste velocidad alta DESCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste velocidad nivelación DESCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste arranque ASCENSO (-99 ÷ +99)


Ajuste velocidad nivelación ASCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste velocidad alta DESCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste velocidad nivelación DESCENSO (-99 ÷ +99)

Ajuste espacio nivelación ASCENSO velocidad NOMINAL (0 ÷ 600 mm)

Ajuste espacio nivelación DESCENSO velocidad NOMINAL (0 ÷ 600 mm) Ajuste espacio nivelación ASCENSO velocidad INTERMEDIA (0 ÷ 600 mm) Ajuste espacio nivelación DESCENSO velocidad INTERMEDIA (0 ÷ 600 mm)





Pag. 23 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011

- 5 - CONFIGURACIONES

Datos introducidos por GMV, controlar en la instalación

NGV VER XX.XXX	
5-SETTINGS	
0 0	
5.1 LIFT RATIO Relegión de	tamaño do la instalación (1:1: 2:1: 2:1)
Λ; Λ	tamaño de la instalación (1:1; 2:1; 3:1)
0 0	
	u diâmetro correspondente del pistón [mm]
	no catálogo técnico)
0 0	
5.3 PUMP FLOW XXX 1/min Caudal nom	ninal de la bomba [l/min]
0 0	
5 / MAD	
XXXX Codigo de r	napeado de la centralita (no activo)
0 0	
5.5 PSTAT MIN Presión esta	ática mínima (5,0 ÷ 45,0 bares)
NX.X bar	(2)
5.6 PSTAT MAX	
XX.X bar Presión esta	ática máxima (Pstat Mín. ÷ 45,0 bares)
0 0	
5.7 P MIN XX.X bar Presión mír	nima (1,0 ÷ 10,0 bares, normal 5 bar)
0 0	
5 8 P FILL LOAD	
XX.X bar Presion de	plena carga, 80% de la carga nominal (12,0 ÷ 45,0 bares)*
0 0	
5.9 P OVERLOAD Presión de	sobrecarga, 110% de la carga nominal (12,0 ÷ 45,0 bares)*
NX.X bar	,
5 10 D MAY	
XX.X bar Presión de	máxima, 140% de la carga nominal (15,0 ÷ 70,0 bares)*
	e vuelve a calcular cuando se modifica el valor de P _{stat,MIN} 5) o de P _{stat,MAX} (parámetro 5.6)
	a máxima admitida por el fluido
0 0	
5.12 MODE: XX - XX Mode: NOR	MAL Mode:INSTALLATION



NOTA

En el modo NORMAL la válvula funciona tal como se explica en el manual mientras que en el modo INSTALLATION la válvula trabaja con la velocidad V2 independientemente de la señal que le envié el cuadro. Este último se usa habitualmente durante el montaje del ascensor en la obra.



Pag. 24 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011


MANUAL DE INSTALACIÓN VÁLVULA NGV **OPERACIONES DE INSTALLACIÓN**



- 6 - PARÁMETROS ASCENSO

NGV VER XX.XXX		
0	U	
6.1 NOM.SPEE X.XX m/s	D VO	Velocidad nominal [m/s] referida al caudal nominal de la bomba, diámetro pistón y tipo tracción; valor no modificable.
0	U	
6.2 INT.SPEE X.XX m/s	D V1	Velocidad intermedia [m/s] (15 ÷ 75 % x Velocidad nominal)
0	U	
6.3 INS.SPEE X.XX m/s	D V2	Velocidad de inspección (0,15 ÷ 0,63 m/s)
0	O	
6.4 SLOW SPE X.XX m/s	ED	Velocidad de nivelación (0.01 ÷ 0.15 m/s)
0	U	
6.5 RELEV.SP X.XX m/s	PEED	Velocidad de renivelación (0.01 ÷ 0.15 m/s)
0	U	
6.6 ACC.PROF FUNXXXX	'ILE	Perfil de aceleración (Fast – Normal – Slow – Extra Slow)
0	U	
6.7 DEC.PROF FUNXXXX	ILE	Perfil de desaceleración (Fast – Normal – Slow – Extra Slow)

- 7 - PARÁMETROS DESCENSO







Pag. 25 di 28 Doc. n° 1 0991 466ES Rev.1.71.2 - 09.03.2011



- 8 - FUNCIONES DE OUTPUT

NGV VER XX.XXX 8-OUTPUT FUNC. 0 0 8.1 OUTPUT 11-12 FUNXXXX O 8.2 OUTPUT 21-22 FUNXXXX 0 O

8.3 OUTPUT 31-32

FUNXXXX

0

Función activa en la salida 11-12. Todas las funciones se identifican mediante un código que se describe en la Tabla de Funciones Programables Salidas

Función activa en la salida 21-22. Todas las funciones se identifican mediante un código que se describe en la Tabla de Funciones Programables Salidas

Función activa en la salida 31-32. Todas las funciones se identifican mediante un código que se describe en la Tabla de Funciones Programables Salidas

8.4 OUTPUT 41-42 Función activa en la salida 41-42. Todas las funciones se identifican mediante FUNXXXX un código que se describe en la Tabla de Funciones Programables Salidas

Por defecto, los output están configurados con las siguientes funciones:

- Output 11-12: Presión máxima y presión mínima NO (FUN03NO)
- Output 21-22: Sobrecarga NO (FUN08NO)

O

- Output 31-32: Temperatura máxima NO (FUN05NO)
- Output 41-42: Avería NC (FUN09NC)

-9-CALIBRADO

NGV VER XX.XXX 9-CALIBRATION

> O () 9.1 OVERP. VALUE ENT=Start

Inicia la rutina de control de la presión de calibrado de la válvula de sobrepresión.

Consulte el uso de esta función en el capítulo Ajuste de la válvula de presión máxima (VS).

Esta rutina debe recibir en entrada señales VS y V0 para poder funcionar. Pulse ENT para iniciar la rutina. La pantalla parpadea mientras la rutina está en funcionamiento. Al finalizar la rutina, el valor fijo es el valor de calibrado de la válvula de sobrepresión.

Pulse ESC para salir y ENT para iniciar nuevamente la rutina.

0 PIPE RUPTURE ENT=Start

a

Inicia la rutina para la prueba de la válvula de bloqueo.

Consulte el uso de este procedimiento en el capítulo Prueba de la válvula de bloqueo (VC).

Esta rutina debe recibir en entrada señales D y V0 para poder funcionar. Pulse ENT para iniciar la rutina. La rutina finaliza con la caída de la señal

Pulse ESC para salir y ENT para iniciar nuevamente la rutina.

- 10 - PROGRAMACIÓN AVANZADA

NGV VER XX.XXX 10-ADVANCED

> 0 0

10.1 PASSWORD 00000

Introduciendo la contraseña se puede acceder a la lista completa y modificar los parámetros de control de la válvula NGV.





1.8 TABLA DE FUNCIONES PROGRAMABLES SALIDAS

En las salidas 11-12; 21-22; 31-32; 41-42 se puede programar la función desempeñada. Cada función puede definirse como activa NO o activa NC.


Función	Descripción	Código PT01
0	Ninguna función desempeñada, salida OFF	FUN00
1 1	Presión mínima (véase parámetro 5.7 de la sección Programación)	FUN01NC
1	Fresion minima (vease parametro 5.7 de la seccion Frogramación)	FUN01NO
2	Presión máxima (véase parámetro 5.10 de la sección Programación)	FUN02NC
	r resion maxima (vease parametro 3.10 de la sección Frogramación)	FUN02NO
3	Presión mínima o Presión máxima	FUN03NC
	1 Tesion milina o i Tesion maxima	FUN03NO
4	Temperatura mínima (<5°C)	FUN04NC
		FUN04NO
5	Temperatura máxima (véase parámetro 5.11 en la sección	FUN05NC
3	Programación)	FUN05NO
6	Temperatura mínima o máxima	FUN06NC
U	Temperatura minima o maxima	FUN06NO
7	Plena carga (véase parámetro 5.8 de la sección Programación)	FUN07NC
<i>'</i>		FUN07NO
8	Sobrecarga (véase parámetro 5.9 de la sección Programación)	FUN08NC
		FUN08NO
	Avería control:	FUN09NC
9	Alimentación baja/alta; DriverSM; Control VRP; Accionamientos	FUN09NO
	ascenso/descenso simultáneos	
10	Avería o Presión mínima	FUN010NC
10	Avena o i resion minima	FUN010NO
11	Avería o Presión máxima	FUN011NC
11	Avena o i resion maxima	FUN011NO
12	Avería o Presión mínima o Presión máxima	FUN012NC
12	Averia o i resion minima o i resion maxima	FUN012NO
13	Ocupado (debe inhibir el accionamiento de subida VS)	FUN013NC
10	Ocupado (debe il lilibili el accionalfilento de Subida VO)	FUN013NO
14	Ocupado o Avería	FUN014NC
17	Odupado o / World	FUN014NO
15	Ocupado o Sobrecarga	FUN015NC
10	Obapado o Obsidoaiga	FUN015NO
16	Ocupado o Avería o Sobrecarga	FUN016NC
10	Occupació o Averia o Cobrecarga	FUN016NO

1.9 TABLA DE AVERÍAS


Avería	Descripción
00:NO ALARM	Sin alarma
01:SUPPLY LOW	Alimentación baja < 36 Vdc
02:SUPPLY HIGH	Alimentación alta > 48,5 Vdc
03:PRESS. FAULT	Transductor de presión PT en cortocircuito
04:TEMP. FAULT	Transductor de temperatura TT en cortocircuito
05:STEP MOTOR	Driver motor SM sobrecalentado
06:VRP FAULT 1	Contacto inductivo SI abierto con instalación parada
07:VRP FAULT 2	Contacto inductivo SI abierto en final de recorrido descenso
08:VS-VD INPUT	Accionamientos ascenso VS y descenso D simultáneos
09:PRESS. MAX	Presión máxima > 5.10 PSTAT MAX
10:PRESS. MIN	Presión mínima < 5.7 PSTAT MIN
11:01L TEMP LOW	Temperatura fluido mínima < 5°C
12:OIL TEMP HI	Temperatura fluido máxima > 5.11 COOL TEMP




1.10 ACCESSORIOS




61000079 Box



70200312 NGV01 42VDC



70200320 NGV02 12VDC



60200371



70205431 ALM01 42VDC 0,8A



70205444 ALM02 48VDC 1,1A



70205360 PT01



70205430 NGV-R230 >60VDC



80395001C 12VDC



80395002C 24VDC




70205432 MDR01











GMV Spa

VIA DON GNOCCHI, 10 - 20016 PERO - MILANO (ITALY) TEL. +39 02 33930.1 - FAX +39 02 3390379 HTTP://www.gmv.it - E-MAIL: INFO@GMv.IT



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001